

Ce guide de référence rapide sur les accessoires de Buanderie vous aidera à vous assurer que vous disposez de tout ce dont vous avez besoin pour une installation réussie en seulement 3 étapes faciles.

Étape 1 Trouvez le numéro de votre modèle.

Étape 2 Lisez les informations sur les accessoires requis et optionnels pour déterminer vos besoins et préparez-vous en connaissant les réponses aux questions suivantes.

- Sècheuse à gaz ou électrique ?
- Installation côte à côte ou superposée ?
- En cas d'installation côte à côte, souhaitez-vous des socles ?
- Si vous achetez un sècheuse à gaz, votre maison est-elle alimentée au gaz naturel (GN) ou au propane liquide (PL) ?

Étape 3 Identifiez les articles que vous devez acheter pour votre appareil de Buanderie.

Où acheter des accessoires

Les accessoires peuvent être achetés en magasin avec l'appareil ou auprès de LG Canada Parts & Accessories :

Magasinez en ligne sur [LGCANADAPARTS.COM](https://www.lgcanadaparts.com)

Appelez le 1-855-341-2732



Contenu

WashTower ^{MC}	2
Laveuses	3
Sècheuses	4
WashCombo ^{MC}	5
Styler	6

LG WashTower^{MC}

guide des accessoires

WashTower^{MC} avec sècheuse électrique

WashTower^{MC} avec sècheuse à gaz

WashTower^{MC} avec sècheuse à pompe à chaleur (pas de ventilation nécessaire)



SWWE50N3*



WKEX300HBA*



WKEX200HBA*



WKE100HWA



WKGX201HBA*



WKHC202HBA*



WKHC152HWA

Exigences en matière d'approvisionnement en eau

Les laveuses doivent être raccordées à l'eau froide et à l'eau chaude (l'eau chaude doit avoir une température comprise entre 120°F et 130°F / 48°C et 54°C). La pression d'eau minimale/maximale requise est de 20-120 psi.



Achat obligatoire

Tuyaux d'alimentation en eau de la laveuse (chaud et froid)



Achat obligatoire

Tuyaux d'alimentation en eau de la sècheuse (froid) (uniquement pour les sècheuse à vapeur marqués d'un * dans la liste ci-dessus)

Non applicable



Inclus

Tous les laveuse WashTower^{MC} avec séchage à la vapeur (listés avec * ci-dessus) sont fournis avec un connecteur en Y

Non applicable

Exigences électriques

Les laveuse LG WashTower^{MC} sont équipés de 2 cordons d'alimentation reliés à l'appareil.



Inclus

Cordon d'alimentation à 4 broches pour le sècheuse

Cordon d'alimentation à 3 broches pour le sècheuse

Cordon d'alimentation à 4 broches pour le sècheuse

Achat obligatoire

Le cordon d'alimentation du sècheuse se branche sur un circuit de 240 V, 30 ampères.

Le cordon d'alimentation du sècheuse se branche sur un circuit de 120 V, 15 ampères

Le cordon d'alimentation du sècheuse se branche sur un circuit de 240 V, 30 ampères

Exigences en matière de ventilation des sècheuse

(Remarque : le conduit de ventilation n'est pas fourni et doit être acheté séparément, si nécessaire. Les sècheuses à gaz doivent être ventilés à l'extérieur. Pour les sècheuses à gaz, votre buanderie doit être équipée d'une conduite d'alimentation en gaz rigide jusqu'à la sècheuse).



Achat obligatoire

Tous les sècheuse à évacuation nécessitent un kit d'évacuation (Tous les sècheuse sont expédiés pour une installation avec une évacuation par l'arrière, des kits d'évacuation latérale sont disponibles, voir ci-dessous).

Pas nécessaire



Achat obligatoire

Non applicable

Les sècheuses à gaz nécessitent un kit de raccordement au gaz flexible en acier inoxydable

Non applicable

Kit de conversion LP

Si vous commandez un sècheuse à gaz et que votre maison utilise du propane liquide (LP) au lieu du gaz naturel (NG), commandez un kit de conversion LP.



Achat obligatoire

Non applicable

Kit de conversion LP - 383EEL3002R

Non applicable

Kit d'aération latérale

Tous les sècheuses sont livrés avec une ventilation arrière. Commandez un kit d'adaptateur latéral pour modifier l'évacuation sur le côté. (L'évacuation sur le côté droit n'est pas disponible sur les sècheuse à gaz).



Achat facultatif

Kit d'aération latérale - 3911EZ9131X (nécessaire uniquement si l'aération ne se fait pas par l'arrière)

Non applicable

Support de séchage

Commandez un support de séchage pour sécher en douceur les chaussures, les pulls délicats et bien d'autres choses encore, sans les culbuter.



Achat facultatif

Support de séchage inclus avec SWWE50N3

Support de séchage 3750EL1001A - à acheter séparément pour WKEX300HBA, WKEX200HBA, WKE100HWA, WKGX201HBA, WKHC202HBA

Support de séchage 3751EL1002M - à acheter séparément pour WKHC152HWA

Les accessoires peuvent être achetés en magasin avec l'appareil ou auprès de LG Parts & Accessories :

Laveuse LG

guide des accessoires

Laveuses à chargement frontal	Laveuses à chargement par le haut	Laveuse compact à chargement frontal
 DLEX8900B  DLEX6700B  WM6500HBA  WM5500HVA	 WT8600CB  WT8405C_(B/W)  WT8400CW	 WM1455HWA
 WM3850HVA  WM3600HWA  WM3400CW	 WT7155CW  WT7150CW  WT6105CW	

Exigences en matière d'approvisionnement en eau

Les laveuses doivent être raccordées à l'eau froide et à l'eau chaude (l'eau chaude doit avoir une température comprise entre 120°F et 130°F / 48°C et 54°C). La pression d'eau minimale/maximale requise est de 20-120 psi.




Achat obligatoire

Tuyaux d'alimentation en eau du laveuse (chaud et froid)

Exigences électriques

Les laveuses sont équipées d'un cordon d'alimentation relié à l'appareil.



Inclus
Achat obligatoire


Cordon d'alimentation à 3 broches pour le laveuse

Le cordon d'alimentation du laveuse se branche sur une prise de 120 V, 60 Hz, à 3 broches.

Piédestal

Lors de l'installation côte à côte, vous pouvez ajouter un piédestal ou un LG SideKick^{MC}.

(Veuillez à commander la bonne couleur pour assortir votre paire).




Achat facultatif

Piédestal 27" (13 5/8" H) - WDP6_(V, B, W) (à utiliser uniquement avec WM6700HBA, WM6500HBA, WM5500HVA, WM3850HVA, WM3600HWA, WM3400CW)

Non applicable

Non applicable



Achat facultatif

Piédestal 29" - WDP5B (à utiliser uniquement avec WM8900HBA)

27" LG SideKick^{MC} laveuse à piédestal - WD300C_(V, B, W)(comprend tous les tuyaux et connecteurs)(à utiliser uniquement avec WM6700HBA, WM6500HBA, WM5500HVA, WM3850HVA, WM3600HWA, WM3400CW)

Non applicable

Non applicable

29" LG SideKick^{MC} laveuse à piédestal - WD200CB (comprend tous les tuyaux et connecteurs)(à utiliser uniquement avec WM8900HBA)

Les accessoires peuvent être achetés en magasin avec l'appareil ou auprès de LG Parts & Accessories :



























Magasinez en ligne sur LGCanadaParts.com

Appelez le 1-855-341-2732

Sècheuse LG

guide des accessoires

			Sécheuses électriques	Sécheuses à gaz	Sécheurs à pompe à chaleur
			 DLEX8900B  DLEX6700B  DLEX6500B  DLEX5500V  DLEX3850V  DLE3600W	 DLGX5501V  DLG3601W	 DLHC6702B  DLHC5502V
			 DLE3400W  DLEX8600BE  DLE8400_(BE/VE)  DLE7150W  DLE6100W		 DLHC1455W
Exigences en matière d'approvisionnement en eau Les sècheuses doivent être raccordés à une alimentation en eau froide.		Inclus	Tuyaux d'alimentation en eau pour la sècheuse (froid) (inclus uniquement avec DLEX7900_, DLEX7300VE, DLEX7250W)		
		Achat obligatoire	Tuyaux d'alimentation en eau pour la sècheuse à vapeur (froid) (vendus séparément pour DLEX8900B, DLEX6700B, DLEX6500B, DLEX5500V, DLGX5501V, DLEX3850V)		Non applicable
		Inclus	Le connecteur en Y est déjà inclus dans tous les sècheurs à vapeur (DLEX8900B, DLEX6700B, DLEX6500B, DLEX5500V, DLEX3850V, DLEX7900_(BE/VE), DLEX7300VE, DLEX7250W)		Non applicable
Exigences électriques Les sècheuses sont équipés d'un cordon d'alimentation relié à l'appareil.		Inclus	Cordon d'alimentation à 4 broches	Cordon d'alimentation à 3 broches	Cordon d'alimentation à 4 broches
		Achat obligatoire	Le cordon d'alimentation de la sècheuse se branche sur un circuit de 240 V, 30 ampères.		Le cordon d'alimentation de la sècheuse se branche sur un circuit de 120 V, 15 ampères.
Exigences en matière de ventilation des sècheuse (Remarque : le conduit de ventilation n'est pas fourni et doit être acheté séparément, si nécessaire. Les sècheuses à gaz doivent être ventilés à l'extérieur. Pour les sècheuse à gaz, votre buanderie doit être équipée d'une conduite d'alimentation en gaz rigide jusqu'à la sècheuse).		Achat obligatoire	Tous les sècheuses à évacuation nécessitent un kit d'évacuation(Tous les sècheuse sont expédiés pour une évacuation par l'arrière, des kits d'évacuation latérale sont disponibles, voir ci-dessous).		Non applicable
		Achat obligatoire	Non applicable		Les sècheuses à gaz nécessitent un kit de raccordement au gaz flexible en acier inoxydable.
Kit de conversion LP Si vous commandez un sècheuse à gaz et que votre maison utilise du propane liquide (LP) au lieu du gaz naturel (NG), commandez un kit de conversion LP		Achat facultatif	Non applicable	Kit de conversion LP - 383EEL3002R	Non applicable
Piédestal En cas d'installation côte à côte, vous pouvez ajouter un piédestal. (Veuillez à commander la bonne couleur pour assortir votre paire).		Achat facultatif	Piédestal de 27" (13 5/8" H) - WDP6_(V, B, W) (à utiliser uniquement avec DLEX6700B, DLEX6500B, DLEX5500V, DLGX5501V, DLEX3850V, DLE3600W, DLE3400W) Piédestal 29" - WDP5B (à utiliser uniquement avec DLEX8900B)		
Kit d'empilage En cas d'installation dans une configuration empilée, vous devez commander un kit d'empilage.		Achat facultatif	Kit d'empilage 27" - KSTK4 (DLEX6700B, DLEX6500B, DLEX5500V, DLGX5501V, DLEX3850V, DLE3600W, DLE3400W) Kit d'empilage 29" - KSTK2 (DLEX8900B)		Kit d'empilage - 5001EL2001H inclus
Kit d'aération latérale Tous les sècheuses sont livrés avec une ventilation arrière. Commandez un kit d'adaptateur latéral pour modifier l'évacuation sur le côté. (L'évacuation sur le côté droit n'est pas disponible sur les sècheuse à gaz).		Achat facultatif	Kit d'aération latérale - 3911EZ9131X (nécessaire uniquement si l'aération ne se fait pas par l'arrière)		Non applicable
Support de séchage Commandez un support de séchage pour sécher en douceur les chaussures, les pulls délicats et bien d'autres choses encore, sans les culbuter.		Achat facultatif	Panier de séchage à chargement frontal - 3750EL1001A (DLEX6700B, DLHC6702B, DLEX6500B, DLEX5500V, DLHC5502V, DLGX5501V, DLEX3850V, DLE3600W, DLE3400W) Panier de séchage à chargement par le haut - 3750EL0001C (DLEX7300VE, DLEX7250W, DLE7150W, DLE6100W) Panier de séchage à chargement - 3751EL1002M (DLHC1455W)		

Les accessoires peuvent être achetés en magasin avec l'appareil ou auprès de LG Parts & Accessories :



Magasinez en ligne sur LGCanadaParts.com

Appelez le 1-855-341-2732

LG WashCombo^{MC} guide des accessoires

Lave-linge/sècheuse 27" tout-en-un WashCombo^{MC}

Lave-linge/sècheuse 24" tout-en-un WashCombo^{MC}



WM3998HBA




WM6998HBA



WM3555HVA

Exigences en matière d'approvisionnement en eau


Les laveurs doivent être raccordés à l'eau froide et à l'eau chaude (l'eau chaude doit avoir une température comprise entre 120°F et 130°F / 48°C et 54°C). La pression d'eau minimale/maximale requise est de 20 -120 psi.



Achat obligatoire

Tuyaux d'alimentation en eau du laveuse (chaud et froid)

Exigences électriques




Inclus

Cordon d'alimentation à 3 broches

Achat obligatoire

Le cordon d'alimentation du WashCombo^{MC} se connecte à une prise de 120 V, 60 Hz à 3 broches reliée à la terre (15 ampères)

Exigences en matière de ventilation des sècheuses




Non applicable

Le séchage sans ventilation HeatPump^{MC} ne nécessite pas d'aération

Le séchage à condensation sans ventilation ne nécessite pas de ventilation

Piédestal


Vous pouvez ajouter un piédestal ou un LG SideKick^{MC}. (Veillez à commander la bonne couleur pour l'assortir à votre WashCombo^{MC}).



Achat facultatif

Piédestal - WDP6B

Non applicable



Achat facultatif

LG SideKick^{MC} - WD300CB (Tous les tuyaux et connecteurs sont inclus)

Non applicable

Styler LG











guide des accessoires



S5MSB



S3MFBN

Exigences en matière d'approvisionnement en eau Les styler ne sont pas raccordés à un réseau d'eau froide ou chaude. Cela permet de l'installer dans n'importe quelle pièce de la maison, puisqu'il n'y a pas d'exigences permanentes en matière de plomberie.		Inclus	Styler est équipé de deux réservoirs d'eau - un réservoir de remplissage et un réservoir de vidange. (Ces réservoirs sont remplis et vidés manuellement)	
		Inclus	Le bac de récupération est inclus et sert à recueillir les gouttes qui peuvent se produire lors du remplissage ou de la vidange des réservoirs d'eau.	
Exigences électriques		Inclus	Cordon d'alimentation à 3 broches	
		Achat obligatoire	Se branche sur une prise de courant à 3 broches de 120 V, 60 Hz, reliée à la terre (15 ampères).	
Exigences en matière de ventilation des sècheuse		Non applicable	Le séchage sans ventilation HeatPump ^{MC} ne nécessite pas d'aération.	
Mise à niveau		Inclus	2 Pieds de réglage arrière inclus - AFC72755402 Les pieds de réglage arrière peuvent être utilisés pour assurer une mise à niveau correcte.	
		Inclus	4 Pointes de moquette incluses - MFA63122901 En cas d'installation sur une moquette, des pointes de moquette supplémentaires peuvent être utilisées pour plus de stabilité.	
		Inclus	2 Patins antidérapants inclus selon le type de sol, des patins antidérapants peuvent être utilisés pour éviter les secousses et les déplacements lors de l'ouverture de la porte.	
Cintre ordinaire		Inclus	3 cintres inclus (5 emplacements de cintres disponibles) Cintres ordinaires - AEE73009503	3 cintres inclus (3 emplacements de cintres disponibles)
Cintre pour pantalon		Inclus	1 Cintre pour pantalon inclus - AEE73189701	
Étagère		Inclus	1 étagère incluse - AHT74073801	

Les accessoires peuvent être achetés en magasin avec l'appareil ou auprès de LG Parts & Accessories :



Magasinez en ligne sur [LGCanadaParts.com](https://www.lgcanadaparts.com)

Appelez le 1-855-341-2732